




Kreslíme-li např.
šroub, zjistíme brzy,
že jeho hlava
vzdoruje tisku.....




V nastavení ho nedáváme
jako spojovací součást:




A hlava se vykreslí černě na
černé pozadí.....




Změníme tedy atributy:



Podle entity:



Podle entity, která se nám zaručeně
vykreslí (např. tato kružnice vedle
šroubu):



Potvrdíme změnu a
máme po problému.
Hlava se vytiskne 😊